

MANUEL D'UTILISATION

DR 200-2 / DR 300-2

Mesure de sécurité

Une installation ou utilisation incorrecte d'un automatisme de porte de garage peut entraîner des blessures sérieuses . Respectez les instructions d'utilisation et d'installation pour la sécurité des personnes.

- N'enlevez en aucun cas la bande collée sur les bras. Celle-ci avertit l'utilisateur d'un mouvement de cisaillement entre les bras de l'opérateur et la porte durant la manœuvre de la porte.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez que la réouverture automatique de la porte fonctionne correctement en cas d'obstacle rencontré à 40 cm de hauteur pendant la fermeture . Vérifiez ceci chaque mois.
- Une automatisation de porte de garage n'est pas un jouet . Interdisez aux enfants de jouer avec le mécanisme. Ne laissez pas la télécommande à la portée des enfants.
- Surveillez votre porte de garage lors du fonctionnement du mécanisme et ne laissez personne approcher tant que la porte n'est pas complètement arrêtée.
- Actionnez le déverrouillage de secours uniquement en cas d'urgence lorsque la porte est fermée. La porte peut retomber brusquement lorsque le mécanisme de porte est défaillant.
- Contrôlez régulièrement l'équilibrage du mécanisme de porte et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
- En cas de mauvais fonctionnement, adressez-vous à votre installateur. Seul un spécialiste est autorisé à réaliser des réparations.
- L'ampoule peut être remplacée en enlevant le couvercle transparent blanc placé sur le côté frontale. Débranchez la prise de courant avant d'enlever le couvercle .

La couvercle gris de l'opérateur du mécanisme ne doit être ouvert que par un installateur spécialisé.

Instructions d'utilisation

La commande d'ouverture / fermeture s'effectue par le bouton poussoir mural ou par l'émetteur .

En cas de panne électrique :

Avant toutes opérations, veillez à ce que personne ne soit sous la porte, ni à proximité immédiate afin d'éviter toutes blessures éventuelles dues à un mouvement brutal de la porte lors de la mise en « manuel » de celle-ci :

- Enlevez les goupilles des pattes de fixation des bras sur la porte (gauche et droite).
- Ecartez les bras des axes de ces pattes.
- Manoeuvrez la porte à la main en faisant attention de ne pas vous coincer entre les bras et la porte.

Entretien du système

Le système DR ne demande aucun entretien. Graissez uniquement tous les 6 mois les profils-U des pattes de fixations dans lesquels glissent les bras .

En cas de dysfonctionnement, de bruits ou de vibrations anormales, appelez votre installateur.