



Draadloos codeklavier 4 kanaal Seip (CODELOCK).

Gebruikers code: De gebruikers code is de code die de gebruiker nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn garage.
De code moet uit 4 tot max. 8 cijfers bestaan.
De codeklavier is een 4 kanaals codeklavier en kan dus 4 verschillende commando's sturen.
Elk codeklavier wordt standaard met dezelfde gebruikers codes geleverd:
De standaard gebruikerscode moet worden gewijzigd en dit doet u maar na het in leren van de standaard gebruikerscode.

1111 voor kanaal 1
2222 voor kanaal 2
3333 voor kanaal 3
4444 voor kanaal 4

Master code: De " mastercode " is nodig voor alle programmering functies, zonder deze code kan je geen gebruikers code wijzigen.

Elk codeklavier is geleverd met een eigen " oorspronkelijke meegeleverde mastercode "
Bij verlies van deze kan u niets meer programmeren.

Bruikbare toetsen De toetsen " 0 " tot " 9 " kan u gebruiken voor een code.
De toetsen " P " en "  " zijn functie toetsen en deze kunnen niet gebruikt worden om een code te vormen.

Montage: Programmeer de codeklavier eerst in de ontvanger.
Dit geeft u de mogelijkheid om het beste ontvangst punt te kiezen en daar het codeklavier te monteren.
Een plaats buiten zon en regen geeft een langere levensduur aan het cijfer code slot.

Programmering: De programmering procedure is de zelfde als de procedure om een handzender te programmeren.

A Op Seip operator TM of TS:

Druk 3 sec. op rode knop van TM/TS / Druk 1111 + 

1. Druk 3 sec. op de rode knop (leer modus) van Seip operator TM of TS.
2. Geef de standaard gebruikers code in (1111) en eindig met de "  " toets
3. De ontvanger registreert het signaal van het cijfercode slot en slaat dit op in zijn geheugen. Het volgende signaal van het cijfercode slot wordt aanvaard door de ontvanger (ter bevestiging).

B Op opbouw ontvanger (R 433 / 24 V of 230 V)

Hou codeklavier tussen led en antenne / Druk 1111 + 

1. Hou de codeklavier met zijn antenne tussen de led en de antenne van de ontvanger.
2. Geef de standaard gebruikers code in (1111) en eindig met de "  " toets
3. Hou de codeklavier op minstens 1 meter van de ontvanger en duw op een willekeurige cijfer toets en dit binnen de 15 sec. (De rode led van de ontvanger gaat uit).

Programmering van nieuwe gebruikers codes:

Druk 4 sec. P + mastercode +  + vb (7534) + vb (1) + 

1. Druk 4 seconden op toets " P " (de rode led knippert)
2. Toets de "mastercode" in en eindig met de "  " toets.
3. Geef een nieuwe gebruikers code in vb (7534) + gekozen kanaal vb (1) en eindig 2 x op "  " toets.

Gebruik van het cijfercode slot:

vb (7534) + 

Voer uw gebruikers code in vb (7534) en eindig met de "  " toets.

Belangrijke informatie:

- ☐ De codeklavier blijft gedurende 15 seconden actief.
- ☐ Gedurende deze periode is het voldoende om op een willekeurige numerieke toets te duwen om een commando naar de ontvanger te sturen.
- ☐ Drukt u nogmaals de "  " toets in dan gaat de codeklavier uit.
- ☐ Bij elke druk op een toets licht de rode led op.
- ☐ Bij foute ingaven knippert de rode led 5 x kort.

Programmering van nieuwe mastercode:

Druk 4 sec. P + oorspronkelijke meegeleverde mastercode +  + P + nieuwe mastercode + 

1. Druk 4 seconden op toets " P " (de rode led knippert)
2. Toets de " oorspronkelijke meegeleverde mastercode " in en eindig met de "  " (u hoort een geluidssignaal)
3. Druk kort op toets " P " (de rode led knippert met een andere frequentie)
4. Druk de " nieuwe mastercode " in (moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan) en eindig 2 x op "  " toets

--- BIJ FOUTIEVE INGAVE DRUK 2 X OP "  " TOETS EN BEGIN DE INGAVE OPNIEUW. ---



Codifieur sans fils 4 canaux SEIP (CODELOCK).

Code utilisateur: Le code utilisateur est le code que l'utilisateur a besoin pour ouvrir sa porte de garage.
Le code peut avoir de 4 à 8 chiffres maximum.
Le codelock est un clavier à 4 canaux, de ce fait il peut commander 4 applications différentes.
Chaque codelock est livré standard avec le même code utilisateur :

1111 pour canal 1
2222 pour canal 2
3333 pour canal 3
4444 pour canal 4

Le code standard utilisateur doit être changé après avoir programmé le codelock sur le ou les différents récepteurs.

Code maître : Le " code maître " est nécessaire pour toutes programmations ou modifications.

Chaque clavier à codes est livré avec son « code maître » d'origine
En cas de perte de celui-ci le codelock ne sera plus programmable.

Touche utilisable: Les touches de " 0 " à " 9 " peuvent être utilisé pour un nouveau code.
Les touches " P " et " ↵ " sont des touches de fonctions et ne peuvent donc pas être utiliser dans les codes.

Montage: Programmez d'abord le codelock sur le/les récepteurs.
Ceci vous donne la possibilité de mieux choisir un bonne emplacement pour placer votre codelock.
Choisissez de préférence un emplacement en dehors de la pluie et du soleil pour une plus grande longévité du codelock.

Programmation: La procédure de programmation est la même que pour un émetteur.

A Sur un opérateur TM of TS:

Poussez 3 sec. sur le bouton rouge du TM/TS. / Poussez 1111 + ↵

1. Poussez 3 sec. sur le bouton rouge (apprentissage) de l'opérateur Seip TM of TS.
2. Entrez le code standard d'utilisateur (1111) et finir par la touche " ↵ "
3. Le récepteur enregistre le signal du codelock dans sa mémoire. La prochaine impulsion sur une touche à chiffre confirme que le signal est bien enregistré.

B Sur récepteur apparent (R 433 / 24 V of 230 V)

Tenez le codelock entre le led et l'antenne. / Poussez 1111 + ↵

1. Tenez le codelock avec son antenne entre le led et l'antenne du récepteur.
2. Entrez le code standard d'utilisateur (1111) et finir par la touche " ↵ "
3. Tenez le codelock à minimum 1 mètre du récepteur et poussez sur n'importe quel touche à chiffre endéans les 15 sec.
(Le led rouge sur le récepteur s'éteint).

Programmation d'un nouveau code utilisateur:

Poussez 4 sec. sur P + code maître + ↵ + ex (7534) + ex (1) + ↵

1. Poussez 4 secondes sur la touche " P "(le led rouge clignote)
2. Entrez le "code maître" et poussez la touche " ↵ ".
3. Entrez un nouveau code utilisateur ex. (7534) + choisissez le canal ex. (1) et confirmez 2 x avec la touche " ↵ "

Utilisation du clavier à codes:

ex (7534) + ↵

Entrez votre code utilisateur ex. (7534) et finir par la touche " ↵ ".

Information importante:

- ☐ Le codelock reste actif pendant 15 secondes.
- ☐ Pendant cette période, il suffit de pousser sur n'importe quel touche numérique pour redonner une impulsion au récepteur.
- ☐ Si vous poussez sur touche " ↵ " (pendant les 15 sec d'activités du codelock), le codelock se remet en veille.
- ☐ A chaque impulsion le led s'allume.
- ☐ En cas de mauvaise manipulation le led rouge clignotera 5 X.

Programmation d'un nouveau « code maître »:

Poussez 4 sec. sur P + « code maître » d'origine + ↵ + P + nouveau « code maître » + ↵

1. Poussez 4 secondes sur la touche " P "(le led rouge clignote)
2. Entrez le « code maître » d'origine et poussez sur la touche " ↵ " (vous entendez un signal sonore)
3. Poussez sur la touche " P " (le led rouge clignote avec une autre fréquence)
4. Entrez le nouveau " code maître " (de 4 à 8 chiffres) et confirmez 2 x avec la touche " ↵ "

--- EN CAS DE FAUTE POUSSER 2 X LA TOUCHE " ↵ " , POUR RECOMMENCER LA MANIPULATION ---