

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DR 200-2 / DR 300-2

Veiligheidsvoorschrift :

Een onjuiste installatie of gebruik van een deur automatisatie kan leiden tot ernstige lichamelijke letsels. Respecteer de installatie en gebruikers-voorschriften voor de veiligheid van personen.

- Verwijder nooit de signalisatiestickers van de armen. Deze verwittigen de gebruiker van een schaarbeweging tussen de armen van de operator en het deurblad gedurende de beweging van het mechanisme.
- Als de installatie voltooid is, ga na of de automatische omkeerbeveiliging bij sluiting correct werkt, wanneer de deur een weerstand of obstakel ondervindt op 40 cm hoogte van de grond. Ga dit om de 6 maanden na.
- Een garagedeuropener is geen speelgoed. Verbied kinderen het gebruik en/of te spelen met de automatische garagedeur. Laat geen afstandsbediening in het bereik van kinderen.
- Houd uw automatische garagedeur in het oog tijdens zijn werking en laat niemand de deur benaderen zolang deze niet volledig stil staat.
- Ontgrendel de operator enkel bij noodgevallen wanneer de deur gesloten is. De deur kan brutaal naar beneden vallen door een technisch defect aan het deurmechanisme.
- Controleer regelmatig het evenwicht (de balans) van de deur, en ga na of er geen beschadigingen vast te stellen zijn.
- Bij slechte of onregelmatige werking van het mechanisme neem contact op met een vakman. Enkel een gespecialiseerde installateur is bevoegd om herstellingen uit te voeren.
- De gloeilamp kan vervangen worden mits de witte transparante kap op de motor af te halen. Trek eerst de voedingsstekker uit het stopcontact, voor de kap eraf te halen.

De grijze kap van de europener mag enkel door een gespecialiseerde vakman geopend worden.

Gebruikersvoorschrift :

Een bedieningsimpuls voor het openen/sluiten van de geautomatiseerde deur gebeurt door te drukken op drukknop aan de muur of op het knopje van de afstandsbediening.

Wat bij een stroomonderbreking:

Voor enige handeling: vergewis U ervan dat er zich niemand onder de deur bevindt, noch in de onmiddellijke nabijheid ervan, dit om alle eventuele lichamelijke letsels te voorkomen door een ongewenste, brutale beweging van het deurmechanisme wanneer de garagedeuropener op manueel wordt gezet:

- Trek de borgpennen uit de aspennen van de armgeleiders. (zowel langs links als rechts)
- Duw de armen weg van het deurblad.
- Beweeg de deur met de hand en let op dat U niet geklemd zit tussen de deur en de armen.

Onderhoud van het systeem:

Het DR systeem vergt geen onderhoud. Enkel waar de arm de armgeleider raakt, mag om de 6 maanden gesmeerd worden.

Bij onregelmatigheden, rare geluiden of vibraties, neem contact op met Uw installateur.